

Istruzioni per la posa

- Per incollare i rivestimenti su supporti speciali, consultare il Servizio Tecnico Weser.
- Lavorare a una temperatura compresa tra 5 e 30 °C.
- Utilizzare le colle e i prodotti di posa adatti De Ryck.
- Utilizzate simultaneamente i rivestimenti di diversi cartoni per ottenere una realizzazione più omogenea



Il supporto deve essere stabile, liscio e pulito. Occorre che sia secco e non grasso. Se il supporto è poroso, occorre per prima cosa applicarvi uno strato di Cemix Primer. Dopo averlo lasciato seccare per 24 ore, si può iniziare a incollare.



Dividere il muro in superfici di lavoro: Per esempio 5 file di rivestimenti. All'interno di queste superfici, si può lavorare a vista.



Applicare la colla per zone di ½ m², perché essa non secchi prima della posa di rivestimenti. Le macchie eventuali possono essere facilmente eliminate.



Spargere la colla in diagonale con l'aiuto di una spatola a denti larghi (6 mm per Interfix, 8 mm per Granulit e 10 mm per Murok).



Successivamente fare scivolare le rivestimenti al suo posto. Iniziare ogni volta dai pezzi d'angolo e mescolare sempre i rivestimenti provenienti da diverse scatole.



Per i rivestimenti più pesanti, come le Murok, è obbligatorio un doppio incollaggio. Per questo, applicare la colla sul supporto con l'aiuto della spatola seghettata, nonché uno strato fine sul dorso delle rivestimento.



Dopo avere premuto con forza le rivestimento, controllare che l'incollaggio sia omogeneo.



Per ottenere le dimensioni giuste, incidere il dorso i rivestimenti con l'aiuto di un coltello o di una sega, e successivamente romperle seguendo la linea oppure segarle.



Tagliare gli angoli dei pezzi segati al fine di conservare un'impronta rustica.



Rivestimenti con fughe: Preparare la malta per Fughe Cemix Unijoint in maniera da ottenere un impasto fluido compatto ma non liquido. Raccogliere l'impasto in un sac à poche. La fuori uscita della malta deve essere dovuta alla pressione esercitata sul sacco, non deve collare da sé. Misurare le proporzioni di polvere di malta e la quantità d'acqua in tale modo da poter replicare l'operazione conservando la consistenza desiderata.



Quando la fuga inizia ad indurire, pressatela con un ferro per fughe o semplicemente con il manico di una spazzola. Non toccate le fughe fino a quando sono fresche e morbide. Per pulire le eventuali macchie sul rivestimento utilizzate dolcemente una spugna con acqua.



Eliminare la malta in eccedenza con l'aiuto di una spazzola dura prima che sia completamente secca. Questa operazione evita che le fughe sia troppo liscio e gli conferisce un aspetto più rustico



Interfix: l'incollaggio deve essere realizzato con l'aiuto della colla in pasta. Il riempimento dei fughe non è necessario: basta lisciare la colla con l'aiuto di un pennello leggermente inumidito affinché la colla aderisca al bordo delle rivestimento.



I muri esterni devono sempre essere protetti con Silifin. Il muro deve assolutamente essere asciutto prima di iniziare ad applicare Silifin con l'aiuto di una spazzola fino a completa saturazione.